



**J'enregistre**

**J'arrête l'enregistrement**

**J'écoute la piste enregistrée**

**J'efface la piste sélectionnée**

**J'augmente ou diminue  
le volume sonore**



**J'avance ou je recule d'une piste**  
**Attention : vérifiez que vous êtes  
dans le bon dossier (A, B, C, D ou E)**



## VIGILANCE !

Dans la mémoire interne du dictaphone, il y a 5 dossiers (A, B, C, D et E)

Ce bouton permet de changer de dossier